

## جدول سرویس دوره‌ای خودروی تیارا

۶۳	۵۸	۵۳	۴۸	۴۳	۳۸	۳۳	۲۸	۲۳	۱۸	۱۳	۸	۳	کیلومتر × ۱۰۰۰	ردیف	دسته بندی
													فواصل		
۷۵	۶۹	۶۳	۵۷	۵۱	۴۵	۳۹	۳۳	۲۷	۲۱	۱۵	۹	۳	ماه		
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	روغن موتور و فیلتر روغن	۱	موارد تعویض
هر سال یا ۲۰/۰۰۰ کیلومتر												•	روغن گیربکس (گیربکس دستی)	۲	
هر ۶۰/۰۰۰ کیلومتر													روغن گیربکس اتوماتیک	۳	
هر سال یا ۱۰/۰۰۰ کیلومتر													فیلتر هوای موتور	۴	
بازدید شمع در هر سرویس دوره ای و تعویض شمع هر سال یا ۲۰/۰۰۰ کیلومتر													شمع	۵	
هر ۲ سال یا ۲۰/۰۰۰ کیلومتر													روغن ترمز	۶	
هر ۲ سال یا ۴۰/۰۰۰ کیلومتر													مایع خنک کننده موتور	۷	
هر ۳ سال یا ۶۰/۰۰۰ کیلومتر													فیلتر کربن کنیستر	۸	
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	محکم کردن مهره های شاسی	۹	محکم کردن
□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	مهره‌های تایر و بلبرینگ ها	۱۰	
	□				□				□				پیچ‌های درب سوپاپ	۱۱	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	روشنایی داخلی و بیرونی، نمایشگر صفحه کیلومتر شمار	۱۲	بررسی موارد تنظیم شده
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	سیستم تهویه هوا و سایر تجهیزات برقی	۱۳	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	تست کردن کامپیوتر	۱۴	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ترمز پارک	۱۵	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	بررسی عملکرد کمر بند	۱۶	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	مکانیزم تعویض دنده	۱۷	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	حرکت پدال ترمز و کلاچ	۱۸	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	بررسی سیم کشی محفظه موتور جهت آسیب و یا تداخل	۱۹	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	بررسی لوله‌ها، حلقه‌ها و اتصالات سوخت رسانی	۲۰	
	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	باتری و سیستم شارژ	۲۱	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	روغن ترمز	۲۲	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	فیلتر سیستم تهویه هوای کابین	۲۳	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	مایع خنک کننده سیستم خنک کاری موتور	۲۴	

## جدول سرویس دوره‌ای خودروی تیارا

		*		*		*		*		*		*	شمع	۲۵	بررسی موارد تنظیم شده
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	دینام و تسمه کمپرسور کولر	۲۶	
	*		*		*		*		*		*		بررسی شلنگ‌ها و رابطه‌های تخلیه هوای کارتل	۲۷	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	بررسی کربن کنیستر ، فیلتر کنیستر و خطوط مربوطه با آنها	۲۸	
		*		*		*		*		*		*	تنظیم فیلر سوپاپ	۲۹	
		*		*		*		*		*		*	بررسی روغن دیفرانسیل	۳۰	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	بررسی نشتی و یا آسیب به قطعات شاسی	۳۱	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	بررسی سیستم تعلیق و جلو	۳۲	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	بررسی سیستم فرمان	۳۳	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	دیسک و لنت ترمز جلو	۳۴	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	شلنگ و لوله‌های ترمز	۳۵	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	بررسی تایر/توپای	۳۶	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	روغنکاری بلبرینگ چرخ عقب/بازرسی دیسک و لنت ترمز عقب	۳۷	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	تنظیم و روغنکاری لولاها و قفل درب‌ها	۳۸	
		*		*		*		*		*		*	بررسی و تنظیم تو این/چرخش تایر	۳۹	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	راه‌اندازی	۴۰	
	*		*		*		*		*		*		تست آلایندگی گازهای خروجی	۴۱	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	سطح روغن ترمز و تست نشتی	۴۲	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	سطح ماده خنک کننده و تست نشتی	۴۳	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	سطح روغن گیربکس دستی/اتوماتیک و تست نشتی	۴۴	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	ریل سانروف	۴۵	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	قفل و لولای تمام درب‌ها	۴۶	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	فیلتر سیستم تهویه هوای کابین	۴۷	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	فیلتر هوای موتور	۴۸	
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	راه‌اندازی	۴۹	

نظافت و روغنکاری